



KOMPRESÖR CİHAZI BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-019
İlk Yayın Tarihi	05.03.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, hava kompresörünün iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını belirlemektir.

2. GÖREV VE SORUMLULUK

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3. KULLANIM TALİMATI



Hava Kompresörü



Kompresör Hava Tabancası

- Kompresörlerdeki mevcut gevşek hava hortumu kelepçelerini sık.
- Havanın uygun hava tankına gitmesi için gerekli hava vanasını aç.
- Start düğmesine basarak kompresörü çalıştır.
- Basınç saatinden hava basıncın yükseldiğini gözle.
- Bir müddet sonra 'Stop' düğmesine basarak kompresörü durdur.

3. BAKIM-ONARIM TALİMATI

- Cihaz kullanımı bittikten sonra alet kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
- Her kullanım sonrası cihazın temizliği yapılmalıdır.
- Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

4. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

Hazırlayan Hüseyin ŞENLİ Teknisyen	Yürürlük Onayı Servet CAN Fakülte Sekreteri	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Zeki ARGUNHAN Dekan
---	--	--

(Form No: FR- ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)