



DC GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-021
İlk Yayın Tarihi	05.03.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; Laboratuvarı, elektronik cihazları çalıştırmak ve test etmek amacıyla DC voltaj elde etmek için kullanılan DC güç kaynağını kullanan tüm personeli ve öğrencileri bilgilendirmek ve kurallara uymalarını sağlamaktır.

2.GÖREV VE SORUMLULUK

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna ve Fakültemiz Teknisyenlerine aittir.

3.KULLANIM TALİMATI

- DC güç kaynağını çalıştırmak için üzerinde bulunan açma düğmesi ON konumuna getirilir ve cihazın açılması beklenir.
- Çalıştırılmak istenen elektronik alet kaç volta ve kaç amperlik akıma ihtiyaç duyuyorsa; güç kaynağı üzerinden voltaj ayarı ve akım ayarı yapılır.
- Daha sonra güç kaynağı üzerinde bulunan + ve - bağlantı noktaları kullanılarak elektronik alete krokodiller vasıtasıyla bağlantı yapılır.

4. BAKIM-ONARIM TALİMATI

- İşlem bittikten sonra güç kaynağı kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
- Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

Hazırlayan Hüseyin ŞENLİ Teknisyen	Yürürlük Onayı Servet CAN Fakülte Sekreteri	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Zeki ARGUNHAN Dekan
---	--	--

(Form No: FR- ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)