



MASA MATKABI KULLANMA TALİMATI

Doküman No	TL-026
İlk Yayın Tarihi	05.03.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

1. AMAÇ

Fakültemiz laboratuvarlarında kullanılan masa tipi matkap tezgâhının kullanma talimatının ve uyulması gereken kuralların açıklanmasıdır.

2. KAPSAM

Fakültemiz laboratuvarlarında kullanılan Masa Matkaplarını kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Fakültemiz ilgili laboratuvarlar sorumluları sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1 Genel

- İşlenecek hiçbir parçayı elle tutmayın ve mutlaka tezgâha sabitleyin
- Bakım onarım, uç değişikliği ve ayar yapılması gerekliliği gibi durumlarda tezgâhı mutlaka kapalı tutun ve hiçbir surette çalıştırmayın.
- Tezgâh çalıştırılmadan önce üzerinde altında veya civarında, mengeninin üzerinde bulunan tüm takım, alet edevatın ortadan kaldırılmış olduğundan emin olunuz.
- Talaşların temizlenmesi işlemini tezgâh durduktan sonra bir fırça yardımı ile yapın, kesinlikle elle yapmayınız.
- Tezgâhtan ayrılmadan önce matkabı durdurun ve durdurduğunuzdan emin olunuz.
- Hiçbir şekilde matkabın yanına vücudunuzun herhangi bir parçası risk altında olacak şekilde uzanmayınız.
- Çalışma anında çapak sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanınız.
- Matkap ucunun parçaya ani dalması neticesinde, matkap ucunun kırılma ve parçanın matkap ile birlikte dönme tehlikesi nedeniyle, delinmiş bir delik çapı bu çapa çok yakın çaptaki matkap ucu ile genişletme delme işleminin başlangıcında uygun çapta matkap uçları kullanınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Hazırlayan Hüseyin ŞENLİ Teknisyen	Yürürlük Onayı Servet CAN Fakülte Sekreteri	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Zeki ARGUNHAN Dekan
---	--	--

(Form No: FR- ; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)